Manuale d'installazione ed utente

HYBRID SOLAR PV INVERTER

RS 5.0 T/ 6.0 T/ 8.0 T/ 10.0T HYBRID





PREFAZIONE

Il manuale utente fornisce una descrizione dell'inverter in termini di installazione, collegamenti elettrici, funzionamento, messa in servizio, manutenzione e risoluzione dei problemi.

Per informazioni sull'utilizzo e per ottenere le massime prestazioni dell'apparecchio, il presente manuale dovrà essere CONSULTATO PRIMA DI OPERARE SULLO STESSO.

NOTA: alcune immagini contenute nel documento sono poste a titolo indicativo e potrebbero non riprodurre fedelmente le parti del prodotto rappresentate.

Questo manuale è soggetto a cambiamenti senza preavviso.

Modello applicativo

Questo manuale è applicabile per i seguenti inverter:

- RS HYBRID 5.0 T
- RS HYBRID 6.0 T
- RS HYBRID 8.0 T
- RS HYBRID 10.0 T

Simboli

I simboli di sicurezza riportati nel presente manuale, che evidenziano potenziali rischi e informazioni importanti per la sicurezza, sono elencati di seguito:

Simbolo	Descrizione
	Indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, può causare lesioni gravi o morte.
	Indica una situazione di pericolo potenziale che, se non evitata, può causare lesioni gravi o morte.
	Indica una situazione di pericolo potenziale che, se non evitata, può causare lesioni di media o lieve entità.
AVVISO	Indica una situazione di pericolo potenziale che, se non evitata, può causare guasti alle apparecchiature o danni alle proprietà.
	Richiama l'attenzione su informazioni importanti, buone pratiche e suggerimenti: integra le istruzioni di sicurezza per ottimizzare l'uso dell'inverter e ridurre lo spreco di risorse.

INDICE

PREFAZIONE	
Modello applicativo	
Simboli	
SICUREZZA	
Simboli usati	
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	
PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	
Aspetto del prodotto	
Descrizione del modello	
INSTALLAZIONE	
Contenuto della scatola dell'inverter	
Selezionare la posizione di montaggio	
Requisiti ambientali per l'installazione	
Requisiti di montaggio	
Requisiti spazio d'installazione	
Montaggio	
CONNESSIONI ELETTRICHE	
Collegamento dei cavi di terra di protezione (PGND)	
Collegamenti delle batterie	18
RS BATLIO 5300 T	18
UNITÀ DI CONTROI LO HV-RS BOX	19
Installazione della torre	19
Connessione in serie torri HV-RS BOX	23
Connessioni in alta tensione	20
Connessione cavi dati e cavi notenza	25
Connessione EV	20
Installazione dei cablaggi delle comunicazioni	20
Connessione con il BMS	28
Connessione del misuratore di energia	20
	29
Connections con energy metar (engine la)	29
NOTA: per eventuali dettegli fare riferimento el menuelo dell'energy meter	Errore II segnelibre per à definite
Connections computingging persiliale	Errore. Il segnanoro non è definito.
Connessione comunicazione parallele con energia meter	
Connessione di 2 inverter in parallelo con energy meter	Errore. Il segnalibro non è definito.
Connessione di N inverter in parallelo con energy meter	Errore. Il segnanoro non è definito.
Connessione NTC/DI/DO	
Connessione modulo W1-F1 (fornito in dotazione)/ LAN (optional) su porta COM	
MODALITA DI FUNZIONAMENTO	
Modalita autoconsumo	
Modalita di immissione in Rete	
Modalita controllo a tempo	
Modalita di Back-up	
Modalità Off Grid	
Uscita verso Rete sbilanciata	
Uscita Back-up sbilanciata	
Procedura di accensione sistema ibrido HV	
verifiche preliminari	
Accensione	

Messa in servizio	42
Procedura di spegnimento	43
NTERFACCIA UTENTE	44
Utilizzo APP	46
Scaricare l'applicazione	46
Architettura APP	46
Connessione locale	47
Visualizzazione dei grafici	50
MANUTENZIONE	58
Manutenzione periodica	58
Risoluzione dei problemi	59
SPECIFICHE TECNICHE	63

SICUREZZA

Prima di utilizzare l'inverter, si prega di leggere le istruzioni e gli avvisi di sicurezza sul prodotto e sul manuale. Conservare le istruzioni dove

possano essere consultate facilmente. L'inverter serie RS HYBRID trifase è strettamente conforme alle norme vigenti relative alla sicurezza. Le normative di sicurezza devono essere seguite durante l'installazione, le operazioni e la manutenzione. Installare il prodotto non correttamente può causare lesioni o la morte all'operatore o a terze parti e danneggiare l'inverter o altre proprietà.

Simboli usati

Simboli di sicurezza	Descrizione
Â	Pericolo di alta tensione! Solo persone qualificate possono operare sull'inverter.
	La tensione residua può persistere nell'inverter spento. Attendere 5 minuti dopo aver scollegato il dispositivo.
	Pericolo di superficie calda.
	Non scollegare sotto carico, altrimenti sussiste il pericolo di incendio.
20	Periodo d'uso sottoposto a tutela ambientale
	Fare riferimento alle istruzioni di funzionamento.
	Non smaltire l'inverter come prodotto di consumo domestico.
	Terminazione di messa a terra.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza del personale

- L'inverter deve essere installato, collegato all'alimentazione elettrica, utilizzato e sottoposto a manutenzione da parte di un tecnico qualificato.
- Il tecnico qualificato deve conoscere le norme di sicurezza relative all'impianto elettrico, il processo operativo del generatore FV e gli standard della rete elettrica locale.
- Il tecnico deve leggere attentamente e comprendere il presente manuale utente prima di qualsiasi operazione.
- Tenere l'inverter fuori dalla portata dei bambini

Protezione dell'inverter

AVVISO AVVISO Al ricevimento dell'inverter, verificare che non abbia subito danneggiamento durante il trasporto. In caso affermativo, contattare immediatamente il rivenditore.

- Non manomettere le segnalazioni di avvertenza applicate all'inverter poiché contengono informazioni importanti per un uso sicuro.
- Non rimuovere né danneggiare la targa dati dell'inverter poiché contiene informazioni importanti sul prodotto.
- Se inutilizzato, l'inverter deve essere scollegato e riposto in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato.

Protezione della batteria

$\mathbf{\Lambda}$	Al ricevimento della batteria, verificare che non abbia subito danneggiamento durante il trasporto. In caso affermativo,
AVVISO	contattare immediatamente il rivenditore.

- Il modulo Batteria deve essere protetto da cortocircuiti durante il trasporto e l'installazione.
- Non smontare/rompere la Batteria. Gli elettroliti presenti possono essere tossici e arrecare danni seri alle persone. Danni causati da un'installazione/funzionamento impropri NON vengono coperti dalla garanzia del prodotto
- Tutte le batterie collegate in serie devono essere dello stesso modello ed avere la stessa versione firmware (importante anche in un'eventuale sostituzione delle batterie o modifica del sistema di accumulo in futuro).
- Se inutilizzati, i moduli batteria devono essere scollegati e riposti in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato (per maggiori informazioni, vede il capitolo *Stoccaggio*).

Sicurezza dell'installazione

|--|

- Prima dell'installazione verificare che non vi siano collegamenti elettrici in prossimità dei connettori dell'inverter.
- I moduli Inverter e Batteria devono essere installati in luoghi ben ventilati. Non installare in armadi o luoghi ermetici o con scarsa ventilazione. Ciò potrebbe essere estremamente pericoloso per le prestazioni e la durata del sistema (per maggiori informazioni, vede il capitolo *Installazione*).
- Per ridurre il rischio di incendio, non coprire o ostruire le griglie di raffreddamento. Tenere il sistema lontano dalla luce diretta del sole. NON avvicinare materiali esplosivi o infiammabili. NON avvicinare a forni, fiamme o altre fonti di calore al fine di evitare possibili incendi od esplosioni.
- L'interruttore CC e l'interruttore della Batteria vengono utilizzati come dispositivi di disconnessione, pertanto devono essere facilmente
 accessibili.
- Per evitare incendi e scosse elettriche, assicurarsi che il cablaggio esistente sia in buone condizioni, di buona qualità e che i fili non siano sottodimensionati.
- Utilizzare solo accessori consigliati dal produttore. Accessori non adatti / non consigliati possono causare incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone.

Collegamenti elettrici

Contocrediti. In caso contrano, possono venincarsi resioni personali e/o incendi.

- Collegare solamente stringhe FV ai connettori di ingresso FV dell'inverter; non collegare nessun'altra fonte di alimentazione CC ai connettori d'ingresso.
- Prima di collegare i moduli FV verificare che la loro tensione rientri nel campo di sicurezza; quando esposti alla luce solare, i moduli FV possono generare alta tensione.
- Verificare che la tensione non superi la massima tensione in ingresso ammissibile all'inverter; in caso contrario, l'inverter potrebbe danneggiarsi e la garanzia verrebbe annullata.
- L'elettricità statica potrebbe causare danni irreversibili all'inverter: adottare le dovute misure di prevenzione.
- Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi alle normative vigenti nel Paese o nella regione di installazione.
- I cavi utilizzati per i collegamenti elettrici devono essere opportunamente fissati, ben isolati e realizzati secondo le corrette specifiche.

Messa in servizio e funzionamento

PERICOLO La presenza di alta tensione durante il funzionamento dell'inverter comporta il pericolo di scosse elettriche e la personali. Si raccomanda pertanto di utilizzare l'inverter attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni di sicu riportate nel presente Manuale utente.	əsioni rezza
---	-----------------

- In assenza di autorizzazione da parte della società elettrica del Paese/della regione, l'inverter collegato alla rete elettrica non può generare energia.
- Per la messa in servizio dell'inverter, seguire le relative procedure descritte nel Manuale utente.
- Quando l'inverter è in funzione, non toccare la superficie di alcun componente ad eccezione degli interruttori: i componenti possono essere estremamente caldi e comportare ustioni.
- Non scollegare nessun connettore CA o CC quando l'inverter è in funzione.

Manutenzione

Scollegare l'alimentazione a tutti i terminali elettrici prima di eseguire la manutenzione dell'inverter; attenersi strettamente alle precauzioni di sicurezza per l'uso dell'inverter riportate nel presente manuale.

 Non smontare l'apparecchiatura. Non contiene parti riparabili dall'utente. Il tentativo di riparare l'apparecchiatura da soli può causare scosse elettriche o incendi ed invaliderà la garanzia del produttore.

- Per garantire la sicurezza personale, gli addetti alla manutenzione devono indossare appropriati dispositivi di protezione individuale (come guanti isolanti e calzature protettive) per gli interventi sull'inverter.
- Posizionare segnali di avvertenza temporanei o installare recinzioni per evitare l'accesso non autorizzato al sito di manutenzione.
- Attendere almeno 5 minuti dopo lo spegnimento dell'inverter prima di operarvi; in caso contrario, vi è il rischio di shock elettrico.
- Seguire scrupolosamente le procedure di manutenzione specificate nel manuale utente.
- Verificare la sicurezza e le prestazioni dell'inverter, correggere le anomalie che possono compromettere il funzionamento sicuro dell'apparecchio prima di riavviarlo.

Manutenzione delle batterie

La manutenzione delle batterie deve essere eseguita solamente da personale tecnico qualificato e competente. Il produttore non si fa carico di danni a persone o cose occorsi per inosservanza di quanto descritto.

IMPORTANTE: Sostituire le batterie con batterie o pacchi batteria dello stesso tipo.

Alcune IMPORTANTI regole da seguire SCRUPOLOSAMENTE quando si effettua una manutenzione delle batterie:

- Rimuovere orologi, anelli o altri oggetti metallici.
- Utilizzare strumenti con impugnature isolate.
- Indossare guanti e calzature di gomma.
- Non appoggiare attrezzi o parti metalliche sopra le batterie.
- Scollegare tutte le fonti di energia prima di collegare e/o scollegare i terminali di Batteria.
- Sia il polo positivo che quello negativo devono essere isolati da terra.

Informazioni supplementari

AVVISO	Per evitare rischi imprevedibili, contattare immediatamente il rivenditore in caso di problemi di sicurezza durante il funzionamento.
	RISCHIO DI RITORNO TENSIONE



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Il nostro sistema ibrido di accumulo ESS (Energy Storage System) serie RS HYBRID T è progettato per fornire energia in modo continuativo ai carichi ad esso collegati utilizzando, a seconda delle diverse situazioni di alimentazione, l'energia fotovoltaica, l'alimentazione di rete e/o l'energia accumulata nei moduli Batteria dedicati. In mancanza di luce solare, in caso di richiesta di energia elevata o in presenza di blackout, è possibile utilizzare l'energia immagazzinata in questo sistema per soddisfare il proprio fabbisogno energetico senza costi aggiuntivi. Inoltre, questo sistema di accumulo di energia ti aiuta a perseguire l'obiettivo dell'autoconsumo energetico e indipendenza energetica.

Di seguito un semplice rappresentazione grafica di un tipico sistema di accumulo di energia:



Aspetto del prodotto





Di seguito viene riportata la vista inferiore dell'inverter dove è possibile vedere i terminali d'ingresso/uscita.



Descrizione del modello

Il numero nel nome del modello indica la classe di potenza dell'inverter, ad esempio:



INSTALLAZIONE

Contenuto della scatola dell'inverter



A	Inverter	Н	M10 Bulloni ad espansione (3pcs)
В	Staffa di fissaggio posteriore	Ι	M6 viti di sicurezza
С	Documentazione	J	Modulo Wi-Fi
D	Gruppo terminali FV (PV+/PV-)	К	Terminale a 9 pin
E	Connettore Rete/Backup (2pcs)	L	Terminale a 4 pin (2pcs)
F	Gruppo terminali batteria (BAT+/BAT-)	М	Strumento di rimozione per connettori FV/Batteria
G	Gruppo CT (3pcs CT + 1pcs terminale a 6 pin)	N	Strumento di rimozione connettore Rete/Backup

Selezionare la posizione di montaggio

Requisiti ambientali per l'installazione

- a. L'inverter possiede la certificazione IP65 e può essere montato all'interno o all'esterno.
- b. Per assicurare il corretto funzionamento e un lungo periodo di funzionamento, la temperatura ambientale deve essere al di sotto dei 50°C.
- c. L'inverter deve essere installato su materiali ignifughi. Non installare su superfici infiammabili.
- d. Assicurarsi che il muro su cui viene installato l'inverter soddisfi i requisiti d'installazione.
- e. Le etichette del prodotto e di avvertenza devono essere perfettamente chiare e leggibili dopo l'installazione.
- f. L'altezza d'installazione deve essere ragionevole. Assicurarsi che sia facile operarci e che il display sia leggibile.
- g. Si prega di evitare l'esposizione diretta al sole, alla pioggia e alla neve.
- h. I moduli batteria RS BATLIO 5300 T e l'HV-RS BOX hanno un grado di protezione IP20 per cui devono essere installati all'interno e al riparo da qualsiasi evento atmosferico.



Requisiti di montaggio

Installare l'inverter verticalmente o inclinato al massimo di 15°. Il dispositivo non deve essere installato nel modo sbagliato e le connessioni devono essere dirette verso il basso.



Requisiti spazio d'installazione

Per assicurare il corretto funzionamento dell'inverter seguire i requisiti di spazio. Fare riferimento alla figura seguente:





Montaggio

Prima di installare l'inverter, si devono preparare le viti ad espansione e le viti di sicurezza.

Passo 1 Posizionare la staffa di montaggio



- Usare una livella a bolla per tracciare i 3 fori necessari al fissaggio della staffa. Fare riferimento alla figura a. Effettuare i 3 fori di 16mm di diametro e 55mm di profondità. Fare riferimento alla figura b.
- Inserire i tasselli ad espansione nei fori utilizzando un martello. Fare riferimento alla figura c. Nota: non rimuovere il dado in questo step.
- 3. Dopo aver serrato 2-3 giri, i bulloni di espansione risultano leggermente fissi alla parete; svitare a questo punto i bulloni, la rondella elastica e la rondella.
- Passo 2 Installare e fissare la staffa di montaggio sul muro. Fare riferimento alla figura d.
- Passo 3 Installare l'inverter sulla staffa di montaggio. Successivamente assicurare il fissaggio con la vite di sicurezza. Fare riferimento alle figure e,f



Prima di effettuare i fori nel muro assicurarsi che non ci siano cavi elettrici o tubi dell'acqua nel muro.
Per prevenire potenziali danni o infortuni dalla caduta dell'inverter, si prega di installare l'inverter sulla staffa. Non allentare i fissaggi nel caso in cui non sia stato installato correttamente.

CONNESSIONI ELETTRICHE

Questo capitolo mostra i dettagli delle connessioni dell'inverter ESS trifase. Le seguenti illustrazioni solo valide solo per l'inverter ESS trifase.

Assicurarsi che l'inverte e i cablaggi che devono essere installati siano scollegati dalla linea elettrica durante tutta l'installazione. Altrimenti, può sussistere il pericolo di shock elettrico dato dall'alta tensione.

DIAGRAMMI DI CONNESSIONE INVERTER ESS TRIFASE:

Schema connessione inverter singolo



Note:

- 1. Meter (CHINT DTSU666) è un optional. É acquistabile separatamente.
- 2. Sezionatori:
 - Sezionatore CC verso batteria ≥80A Sezionatore CA lato carichi ≥40A Sezionatore CA lato Rete ≥40A



Note per lo schema:

Nella connessione in parallelo è necessario connettere un inverter all'APP e andare nella sezione Servizio > Altre impostazioni per abilitare il collegamento in parallelo dall'APP. Si prega di fare riferimento alla sezione **Connessione comunicazione parallelo**

- 1. Meter (CHINT DTSU666) è un optional. É acquistabile separatamente.
- 2. Sezionatori:
 - Sezionatore CC verso batteria ≥80A Sezionatore CA lato carichi ≥40A Sezionatore CA lato Rete ≥40A

Schema connessione inverter in parallelo (N>2)



Note per lo schema:

- 1. È possibile collegare massimo 9 inverter in parallelo
- 2. Meter (CHINT DTSU666) è un optional. É acquistabile separatamente
- 3. È necessario impostare lo switch su ON sul primo e l'ultimo inverter.
- 4. Nella connessione in parallelo è necessario connettere un inverter all'APP e andare nella sezione Servizio > Altre impostazioni per abilitare il collegamento in parallelo dall'APP. Si prega di fare riferimento alla sezione **Connessione comunicazione parallelo.**
- 5. Sezionatori:

Sezionatore CC verso batteria ≥80A Sezionatore CA lato carichi ≥40A Sezionatore CA lato Rete ≥40A

 I CT raffigurati nello schema in abbinamento all'energy meter NON sono quelli forniti in dotazione ma devono essere acquistati separatamente. Tutti i CT devono essere collegati a terra per evitare accoppiamenti capacitivi che possono portare ad una lettura sbagliata.

Collegamento dei cavi di terra di protezione (PGND)

La connessione per il terminale di messa a terra è situata sul lato inferiore dell'inverter. Si prega di assicurarsi di connettere il terminale, si consiglia l'utilizzo di un cavo AWG10 giallo-verde.



Preparazione

La tabella seguente mostra le specifiche richieste per i cavi da utilizzare per la connessione dell'inverter alla rete.



Di seguito è riportata la procedura per l'apertura e l'assemblaggio dei connettori



Prima di connettere il terminale di Rete/Backup, assicurarsi che gli interruttori di CA e CC siano aperti e che lo sia anche il sezionatore della connessione FV. Altrimenti sussiste il pericolo di shock elettrico. Connessione Rete/Backup far riferimento di seguito.



Un sezionatore CA deve essere installato tra l'inverter e la connessione Rete/Backup. Prima di connettere il cavo CA al sezionatore CA, assicurarsi che il sezionatore funzioni correttamente. Aprire il sezionatore e controllare lo stato.

Collegare il cavo di messa a terra, successivamente connettere fase e neutro al sezionatore CA: Connettere il sezionatore CA a Rete/Backup.

 AVVISO
 Se si hanno più inverter non possono condividere lo stesso sezionatore

 Non è consentito collegare il carico tra la rete e il sezionatore.

Per disconnettere l'inverter in sicurezza dalla Rete, deve essere installato, per ogni porta Rete/Backup dell'inverter, un sezionatore CA (≥40A).

Collegamenti delle batterie

L'inverter ESS trifase supporta solamente batterie al litio. Le batterie raccomandate sono:

Riello Solartech RS BATLIO 5300T.

In alternativa l'inverter è compatibile e certificato anche con i seguenti modelli:

Weco 5K3 XP

Pylontech FORCE H1.

Per maggiori dettagli sulle connessioni lato batteria fare riferimento al manuale delle batterie utilizzate.

Prima di connettere le batterie, si prega di inserire un sezionatore CC tra le batterie e l'inverter. Questo permette di scollegare le batterie in sicurezza durante la manutenzione.



RS BATLIO 5300 T

Le batterie al litio necessitano di comunicare con l'inverter tramite il BMS (battery management system).

Il modulo RS BATLIO 5300 T deve essere utilizzato solamente per connessione in alta tensione ed in congiunzione con HV-RS BOX. I moduli batteria RS BATLIO 5300 T possono essere usati come sistemi di accumulo on-grid o off-grid. Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto per altri usi se non vengono descritti in questo manuale.

L'utilizzo di questo prodotto in modo diverso rispetto a quello descritto in questo manuale annullerà la garanzia dello stesso.

La sostituzione di un qualsiasi componente di queste batterie annullerà la garanzia del prodotto.

L'uso di componenti contenuti o collegati a questa batteria diversi dai prodotti venduti come parte di questo prodotto o raccomandati dal produttore annullerà la garanzia del prodotto.





UNITÀ DI CONTROLLO HV-RS BOX

II modulo HV-RS BOX deve essere utilizzato solamente per connessione in alta tensione ed in congiunzione con moduli batteria RS BATLIO 5300 T.

Si raccomanda di non utilizzare questo prodotto per altri usi se non vengono descritti in questo manuale.

L'utilizzo di questo prodotto in modo diverso rispetto a quello descritto in questo manuale annullerà la garanzia dello stesso.

La sostituzione di un qualsiasi componente di questi moduli annullerà la garanzia del prodotto.

L'uso di componenti contenuti o collegati al modulo diversi dai prodotti venduti come parte di questo prodotto o raccomandati dal produttore annullerà la garanzia del prodotto.



Installazione della torre

Il modulo batteria pesa 51Kg e deve essere installato con l'aiuto di un sollevatore meccanico oppure da quattro persone. Per installare la torre di batterie, il modulo più in basso dovrà montare dei piedini presenti nella scatola dell'HV-RS BOX.

Applicare i quattro piedini di gomma da 30mm auto adesivi sotto l'ultima batteria.





È obbligatorio bloccare le batterie insieme.

Non impilare più di otto moduli per evitare danni strutturali alla batteria.



Collegare i cavi in base alle esigenze di installazione, facendo sempre attenzione a minimizzare la lunghezza dei cavi per evitare cadute di tensione.
Per garantire la sicurezza e la stabilità della pila, bloccare sempre i moduli batteria utilizzando i piedini e relative staffe.
Prima di accendere il sistema assicurarsi che i collegamenti effettuati siano corretti. Una volta effettuato il controllo installare le cover di protezione.

Nella figura seguente si può vedere come deve risultare il sistema connesso correttamente.



L'installazione della pila si conclude bloccando i moduli utilizzando le staffe del modulo come mostrato di seguito. Fissare sempre un modulo ad un altro prima di completare la torre. Svitare le staffe indicate nella prima figura. Riavvitare le staffe in modo che siano sovrapposte a due moduli come nella seconda immagine.



Connessione in serie torri HV-RS BOX

1

Il numero minimo per la connessione in serie in una configurazione ad alta tensione è di tre batterie, per consentire il corretto funzionamento dell'HV-RS BOX. Fare riferimento al manuale dell'inverter utilizzato per definire il numero minimo e massimo di batterie utilizzabili.

ATTENZIONE	Dopo aver impostato i DIP switch, I'HV RS BOX deve essere riavy
------------	---



I COLLEGAMENTI DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE DEVONO ESSERE EFFETTUATI IN STRETTA CONFORMITÀ CON LE ISTRUZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE. COLLEGAMENTI DI ALIMENTAZIONE ERRATI POSSONO DANNEGGIARE LA BATTERIA E CAUSARE LESIONI O GRAVI PERICOLI E DANNI.

Tutti i disegni sono solo di riferimento, fare sempre riferimento al prodotto fisico come standard. Se il manuale non corrisponde al prodotto fisico, interrompere tutte le azioni, rimuovere eventuali connessioni, conservare le batterie in un luogo sicuro e chiamare l'assistenza tecnica.
Per il collegamento del cavo di alimentazione, fare riferimento alla sezione specifica. Le limitazioni della corrente di carica sono obbligatorie secondo questo manuale di istruzioni.
Non utilizzare altri cavi di alimentazione e cavi dati se non forniti in dotazione.
Collegare sempre la linea di terra a ciascun modulo della batteria utilizzando i punti di connessione GND situati sulla parte laterale del modulo.
Il modulo HV-RS BOX ha integrato un dispositivo di R-ISO e un CIRCUITO DI PRECARICA per prevenire flussi di correnti verso l'inverter. Il collegamento tra inverter e HV-RS BOX deve essere già in posizione quando il sezionatore principale dell'HV-RS BOX viene chiuso. La funzione di precarica è impostata in modo da precaricare 1500hm per 4 secondi sulla linea di alimentazione dell'inverter.

Connessioni in alta tensione

Procedere con l'installazione fisica della quantità desiderata e la configurazione dei moduli batteria, seguendo le sequenze di installazione e le linee guida descritte in questo manuale.

Collegare i cavi di alimentazione come indicato, assicurandosi che le batterie siano spente (controllare il LED di stato e l'interruttore sotto il coperchio anteriore).

Non collegare l'HV-RS BOX ai cavi di ingresso dell'inverter e non chiudere il sezionatore dell'HV-RS BOX prima del completamento del collegamento in serie.



Il collegamento del cavo di alimentazione dell'inverter deve essere eseguito in conformità con il presente manuale

Connessione cavi dati e cavi potenza

Nel seguente paragrafo si prende come esempio un sistema costituito da 8 moduli batteria suddivisi in due torri, più un HV-RS BOX.

Passo 1 Settare il DIP switch come nella figura di seguito

ATTENZIONE: L'HV-RS BOX deve essere impostato prima di accenderlo. Settare il DIP switch come nell'immagine seguente per abilitare la comunicazione CAN.



- Passo 2 Connettere tutti i moduli tra loro utilizzando un cavo per la messa a terra da 6mm² sfruttando i punti di connessione GND.
- Passo 3 Connettere il terminale GND di ogni modulo batteria e dell'HV-RS BOX con la linea principale di GND.
- Passo 4 Connettere il terminale CAN 1B dell'HV-RS BOX con il terminale CAN A del primo modulo batteria utilizzando gli appositi cavi RJ45 forniti in dotazione.
- Passo 5Procedere con la connessione CAN di tutti i moduli batteria: Connettere il CAN B della batteria superiore con il CAN
A della batteria sottostante utilizzando gli appositi cavi RJ45 forniti in dotazione.
- Passo 6 l'uscita CAN 2A dell'HV-RS BOX al terminale CAN dell'inverter.
- Passo 7 Connettere il terminale positivo dell'HV-RS BOX al terminale positivo della prima batteria.
- Passo 8 Procedere alla connessione in serie delle batterie (fare riferimento allo schema sottostante)
- Passo 9 Connettere il terminale negativo dell'ultima batteria con il terminale negativo dell'HV-RS BOX.
- Passo 10 Connettere i terminali di potenza dell'inverter ai terminali d'ingresso dell'HV-RS BOX (canale 1)





Torre A

Torre B

Connessione FV

Per i collegamenti dei cavi FV riferimenti di seguito:



Prima di connettere i pannelli FV, controllare che i connettori abbiano la polarità corretta. Se collegati con polarità inversa possono provocare danni permanenti all'inverter. Le stringhe FV non dovrebbero essere connesse al conduttore di messa a terra. La resistenza minima d'isolamento verso terra dei pannelli FV deve essere di 33.3kΩ. Se il valore di riferimento non viene soddisfatto sussiste il pericolo di shock elettrico.

Installazione dei cablaggi delle comunicazioni L'immagine sottostante mostra la posizione delle porte di comunicazione sulla parte sottostante dell'inverter.



Interfaccia		Descrizione
PARA		Interfaccia utilizzata in caso di funzionamento in parallelo di più inverter,
SWITCH		Resistenza di terminazione selezionabile (per settaggio parallelo)
RS485 (METER)		Interfaccia a 4 pin per la comunicazione RS485 o per connessione ENERGY METER
DRMs		Non utilizzata in Italia
СТ		Porta per il collegamento del Kit sensori CT
BMS		Porta per la comunicazione con il BMS
	NTC	N/D
9-PIN	DRY	Pin di controllo DI/DO
RSD/RMO		Ingresso "Segnale esterno" e "Teledistacco" (valido per la normativa CEI 0-21)

Connessione con il BMS Terminale RJ56 per la comunicazione con il BMS



Questo manuale descrive la sequenza di collegamento dell'inverter. Per maggiori dettagli consultare il manuale delle batterie che vengono utilizzate.



Connessione del misuratore di energia

È possibile monitorare il funzionamento dell'impianto utilizzando il kit sensori CT (forniti in dotazione) oppure un energy meter (opzionale).

Connessione con CT

Prima di connettere l'inverter alla rete, si prega di installare un sezionatore CA esterno (≥40A, non compreso) tra IL CT e la Rete. Questo permette di scollegare l'inverter in sicurezza durante la manutenzione. Il diagramma di connessione è mostrato nella figura seguente.



Si prega di fare attenzione al verso di collegamento del CT. La freccia presente sul sensore rappresenta il verso della corrente dalla Rete verso l'inverter.



Per la connessione del kit sensori CT seguire i seguenti passaggi:





Connessione con energy meter (opzionale)

L'inverter ESS trifase supporta l'energy meter modello CHINT-DTSU666. L'utilizzo del meter è un optional da utilizzare in alternativa al kit sensori CT.



Prima di connettere l'inverter alla rete, si prega di installare un sezionatore CA esterno (≥40A, non compreso) tra l'energy meter e la Rete. Questo permette di scollegare l'inverter in sicurezza durante la manutenzione.

Il diagramma di connessione mostrato nella figura seguente è valido in caso di inverter singolo o massimo 2 inverter in parallelo.



In caso di 3 o più inverter in parallelo l'energy meter deve essere connesso come di seguito:



L'energy meter va connesso alla porta di comunicazione RS485 (RJ45) dell'inverter:





PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Descrizion e funzione	RS485_A	RS485_B	/	/	/	/	RS485_A	RS485_B

Di seguito è mostrato il cavo di connessione dell'energy meter:



Per la connessione dell'Energy Meter seguire i seguenti passaggi:



Inverter	Meter
Pin7(RS485_A)	Pin24
Pin8(RS485_B)	Pin25

Connessione comunicazione parallelo

Configurazione terminale a 4 pin per comunicazione in parallelo





È necessario impostare lo switch della resistenza dell'inverter 1 e dell'inverter N (ultimo) su "ON" e impostare le resistenze di tutti gli altri inverter connessi in parallelo su "1"

1234

NOTA: max 9 inverter in parallelo

Inverter 1	Inverter 2	Inverter N
Pin4(CAN_H)	Pin4(CAN_H)	Pin4(CAN_H)
Pin3(CAN_L)	Pin3(CAN_L)	Pin3(CAN_L)
Pin2(PARA_SYNC)	Pin2(PARA_SYNC)	Pin2(PARA_SYNC)
Pin1(GND S)	Pin1(GND S)	Pin1(GND S)

Per la connessione in parallelo fare riferimento a i seguenti passaggi:



Connessione NTC/DI/DO

Configurazione terminale a 9 pin per comunicazione ausiliaria



PIN	Descrizione funzione
1	NO (Normalmente Open)
2	COM
3	NC (Normalmente Close)
4	NO (Normalmente Open)
5	COM
6	NC (Normalmente Close)
7	DI
8	GND S
9	NTC BAT+

Fare riferimento ai seguenti passi:



Inserire il terminale a 9 pin nella porta corrispondente di NTC/DI/DO nell'inverter ESS trifase. Ricordarsi di chiudere correttamente la copertura impermeabile con 4 viti M4; 1.2Nm

Connessioni RSD/RMO

Configurazione terminale a 4 pin per comunicazione RSD/RMO



PIN	1	2	3	4
Descrizione funzione	+12V	GND	GND	REMOTE OFF

Connessione modulo Wi-Fi (fornito in dotazione)/ LAN (optional) su porta COM

Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale del modulo Wi-Fi/LAN. Il modulo può differire leggermente dalle figure sottostanti. Le immagini sono solo a scopo illustrativo.



Rimuovere l'inverter

Prima di rimuovere il connettore d'ingresso FV, accertarsi che l'interruttore d'ingresso FV sia in posizione AVVERTENZA OFF per evitare possibili danneggiamenti dell'inverter e lesione personali.

NOTA

Per smontare l'inverter, procedure come di seguito:

- Passo 1 Spegnere l'inverter (vedere capitolo dedicato)
- Passo 2 Scollegare tutti i cavi dell'inverter, compresi i cavi di comunicazione, i cavi d'ingresso FV, i cavi di batteria, di uscita CA, e i cavi PGND.



Per smontare I connettori d'ingresso FV ed i connettori di rete AC/Backup, inserire la chiave di estrazione fornita in dotazione sull'attacco a baionetta, premere verso il basso ed estrarre il connettore con cautela.

Rimozione connettori Grid/Backup



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

L'inverter supporta diverse modalità di funzionamento, descritte di seguito:

Modalità autoconsumo

Nella modalità di autoconsumo, l'energia prodotta dai pannelli avrà come priorità Carico > Batteria > Rete, ciò significa che l'energia prodotta dal FV ha la priorità sul carico, quella in eccesso viene utilizzata per caricare le batterie, ed infine la rimanente viene immessa nella rete. Questa è la modalità di default per incrementare il tasso di autoconsumo. Esistono diverse situazioni in cui la modalità autoconsumo sfrutta l'energia disponibile prodotta dai pannelli, come mostrato di seguito.

a) Produzione energia FV elevata

Quando l'energia proveniente dai pannelli è elevata, questa verrà utilizzata dai carichi, quella in eccesso verrà usata per caricare le batterie, mentre quella rimanente (se presente e se abilitata) viene immessa nella rete.



b) Produzione energia FV limitata

Quando l'energia prodotta dai pannelli non è sufficiente a coprire il consumo di tutti i carichi, l'energia prodotta verrà interamente utilizzata per i carichi e la parte rimanente per compensare il consumo viene fornita dalle batterie. Nel caso in cui l'energia fornita dalle batterie non fosse sufficiente i carichi verranno supportati dalla rete.



c) Energia FV assente

Quando i pannelli non producono energia, l'inverter utilizzerà la carica presente all'interno delle batterie per alimentare i carichi. Nel caso in cui l'energia non fosse sufficiente ad alimentare i carichi, la rimanente viene presa dalla rete.



Modalità di immissione in Rete

Nella modalità di immissione in rete, l'energia prodotta dai pannelli avrà come priorità Carico > Rete > Batteria, questo significa che l'energia prodotta ha priorità sul carico, quella in eccesso viene immessa in rete, e l'energia rimanente viene immagazzinata nella batteria.

a) Produzione energia elevaata

Quando l'energia proveniente dai pannelli è elevata, questa verrà utilizzata dai carichi, mentre l'energia in eccesso verrà immessa in rete. Se dovesse essere presente altra energia oltre a quella immessa in rete, questa verrà utilizzata per caricare la batteria. La massima energia erogabile sulla rete viene limitata dalla massima energia che l'inverter è in grado di trasmettere, oppure può essere limitata con un valore deciso dall'utente o dall'installatore.



b) Produzione energia FV limitata

Quando la produzione di energia proveniente dai pannelli è limitata e non raggiunge l'energia che può essere immessa in rete, la batteria verrà scaricata per ottenere raggiungere la potenza necessaria a compensare i carichi.



c) Energia FV assente

Quando i pannelli non producono energia, l'inverter utilizzerà la carica presente all'interno delle batterie per alimentare i carichi. Nel caso in cui l'energia non fosse sufficiente ad alimentare i carichi, la rimanente viene presa dalla rete.



Modalità controllo a tempo

In questa modalità, l'utente può controllare la carica e la scarica dell'inverter. Possono essere settati i seguenti parametri: Frequenza di carica e scarica: singola o giornaliera.

- Orario inizio carica: 0 ÷ 24
- Orario fine carica: 0 ÷ 24
- Orario inizio scarica: 0 ÷ 24
- Orario fine scarica: 0 ÷ 24

L'inverter può essere settato per caricare la batteria usando la rete, questa funzione è proibita per default. Se l'utente abilita la "funzione di carica dalla rete", è possibile impostare la "massima potenza di carica dalla rete" e il "limite di carica dalla rete". Quando la batteria raggiunge il "limite di carica dalla rete", la rete smette di caricare la batteria.

Modalità di Back-up

In questa modalità, l'energia prodotta dai pannelli avrà come priorità Batteria > Carico > Rete. Questa modalità ha lo scopo di caricare velocemente la batteria, quindi, è possibile abilitare il caricabatteria da rete CA. Nella modalità di Back-up sono disponibili due modalità di funzionamento: "Caricamento da rete Proibito" e "Caricamento da rete Permesso". Il funzionamento dipende dall'utente, il quale può decidere o meno di caricare la batteria dalla rete.

Caricamento da Rete proibito

In questa modalità la batteria può essere caricata solamente dall'energia proveniente dai panelli.

a) Produzione energia FV elevata

Quando l'energia proveniente dai pannelli è elevata, questa verrà utilizzata per caricare la batteria, con quella in eccesso verranno alimentati i carichi, mentre quella rimanente (se presente e se abilitata) verrà immessa in rete.



b) Produzione energia FV limitata

Quando l'energia proveniente dai FV è limitata verrà data la priorità alla carica della batteria, mentre la rete fornirà l'energia ai carichi.



Caricamento da Rete permesso

In questa situazione la batteria può essere caricata sia dai pannelli che dalla Rete

a) Produzione energia elevata

Quando l'energia proveniente dai pannelli è elevata, questa verrà utilizzata per caricare la batteria, con quella in eccesso verranno alimentati i carichi, mentre quella rimanente (se presente e se abilitata) verrà immessa in rete.



b) Produzione energia FV limitata

Quando l'energia proveniente dai FV è limitata verrà data la priorità alla carica della batteria e la rete fornirà la carica rimanente. I carichi verranno alimentati solamente dalla rete.



Modalità Off Grid

In questa modalità verranno alimentati solamente i carichi critici per permettere a questi di continuare a lavorare anche nel caso in cui non sia presente l'alimentazione di rete. Nella modalità Off Grid l'inverter non può funzionare senza la batteria. Questa modalità si avvia automaticamente quando l'inverter rileva un'anomalia alla rete CA e quando l'uscita dell'EPS è abilitata nell'App.

a) Produzione enrgia elevata

Quando l'energia proveniente dai pannelli è elevata, questa verrà utilizzata per alimentare il carico. Se è presente dell'energia in eccesso, questa verrà usata per caricare la batteria.



b) Produzione energia FV limitata

Quando la produzione di energia da parte dei pannelli è limitata, questa viene utilizzata per alimentare l'uscita di BACKUP (EPS). Se questa non sarà sufficiente, la batteria fornirà l'energia rimanente.



Prima di utilizzare questa modalità, completare le impostazioni di tensione d'uscita e frequenza.
Si consiglia di scegliere una batteria con capacità uguale o superiore a 100Ah per assicurare il corretto funzionamento.
Se i carichi connessi all'uscita di Backup (EPS) sono induttivi o capacitivi, per garantire che il sistema rimanga stabile e affidabile, è consigliato configurare la potenza dei carichi al 50% della massima potenza che l'inverter può garantire in uscita.

Uscita verso Rete sbilanciata

- 1) Il carico normale è monofase
- 2) Le tre fasi del carico normale sono sbilanciate.
- Di seguito è rappresentato lo schema:



Uscita Back-up sbilanciata

- 1) I carichi critici sono monofase.
- 2) Le tre fasi dei carichi normali sono uguali o sbilanciati
- Di seguito è rappresentato lo schema:



Procedura di accensione sistema ibrido HV

Ispezione

Prima di mettere in servizio l'inverter, l'operatore o l'installatore devono ispezionare il Sistema con attenzione e fare attenzione a quanto segue:

- 1) Il Sistema deve essere installato correttamente secondo le indicazioni di questo manuale e deve esserci spazio a sufficienza per effettuare le operazioni di manutenzione e per la ventilazione.
- 2) Tutti i terminali e i cavi devono essere in buono stato e non presentare segni di usura.
- 3) Non devono esserci oggetti posizionati sopra o in prossimità dell'inverter.
- 4) Controllare che i pannelli, la batteria e la Rete funzionino correttamente.

Dopo l'ispezione è possibile procedere con la messa in servizio del sistema:

- 1) Accendere il Sistema facendo riferimento alla Procedura di Accensione.
- 2) Settare i parametri sull'APP secondo le necessità dell'utente finale.
- 3) Terminare la messa in servizio

Verifiche preliminari

I moduli batteria hanno uno switch ON/OFF di accensione, lo stato delle batterie viene gestito dall'HV-RS BOX. L'interruttore di alimentazione si trova sotto la cover laterale della batteria sulla parte laterale del modulo.

Lo switch di accensione non è un interruttore di sicurezza e i terminali in alta tensione sono sempre attivi anche se l'interruttore è spento. L'operatore non deve presumere che lo SWITCH sezioni il modulo batteria.
Leggere questo manuale attentamente per capire correttamente la procedura di accensione e spegnimento per ogni configurazione.
Le illustrazioni mostrate sono solo di riferimento. Si prega di fare sempre riferimento al Modulo Batteria fisico di fronte a voi e se il modulo ha una configurazione diversa da questo manuale, interrompere immediatamente tutte le attività e contattare l'assistenza tecnica.
Il modulo batteria RS BATLIO 5300 T non è dotato di alcun modulo di protezione integrato per sovratensione e sovracorrente.

Questo processo deve essere supervisionato da personale autorizzato ed eseguito solamente da un caricatore d'emergenza fornito dal produttore (equipaggiato con dispositivo di CAN BUS e protezione da sovratensione).

Di seguito viene riportata la procedura di controllo del sistema di accumulo composto dalle batterie RS 5300 T e dall'HV-RS BOX:

Passo 1	Nessuna cella deve superare il valore di 3.65Vdc
Passo 2	l massimi valori di carica per la singola batteria sono 10A e 56Vdc
Passo 3	Mantenere il sezionatore dell'HV-RS BOX aperto
Passo 4	Assicurarsi che il DIP switch dell'HV-RS BOX sia settato a 00000010
Passo 5	Assicurarsi che tutti i sezionatori dell'inverter siano aperti
Passo 6	Controllare e confermare che l'installazione dell'inverter sia stata effettuata correttamente e che la connessione di messa a terra sia OK. Infine, controllare i paramenti e che le configurazioni siano conformi alle specifiche di Rete.

	Durante la procedura di avvio automatico, l'interruttore dell'inverter lato CC (pannelli fotovoltaici) deve essere aperto. Lasciare l'interruttore chiuso durante questa fase potrebbe portare a misurazioni errate durante la fase di prova IR e fallire questa fase. Per questo motivo l'HV-RS BOX potrebbe bloccarsi.
	Le illustrazioni mostrate sono solo di riferimento. Si prega di fare sempre riferimento al Modulo Batteria fisico di fronte a voi e se il modulo ha una configurazione diversa da questo manuale, interrompere immediatamente tutte le attività e contattare l'assistenza tecnica.
	In caso di mancata comunicazione tra inverter e HV-RS BOX per più di 60 secondi, l'HV-RS BOX avvierà
	la procedura di sicurezza aprendo il sezionatore.
	Non lasciare il sistema alimentato in assenza di comunicazione tra l'HV-RS BOX e l'Inverter: un
	prolungato stato di standby del cluster potrebbe causare uno squilibrio causato dalla naturale autoscarica
	delle batterie.
	Disporre i cavi in base alle specifiche esigenze di installazione, facendo sempre attenzione a minimizzare la lunghezza
NOTA	dei cavi per evitare cadute di tensione. Installazioni alternative sono severamente vietate.

Accensione

Verificare che siano rispettati i seguenti parametri:



quando si effettua l'accensione (non la prima volta) si deve tenere premuto il pulsante sul lato dell'inverter per 5 secondi, fino a sentire un "beep" per attivare l'uscita di Backup.

Messa in servizio

Dopo l'avviamento, è necessario completare la messa in servizio dell'inverter; questo per assicurarsi che il sistema possa operare con i livelli di sicurezza e prestazione previsti.

Procedura di spegnimento





Dopo lo spegnimento dell'inverter l'elettricità rimanente e il calore possono causare shock elettrico o ustioni. Se è necessario scollegare i cavi dell'inverter, si prega di attendere almeno 10 minuti prima di toccare qualsiasi parte dell'inverter.

INTERFACCIA UTENTE

Il pannello di segnalazione dell'inverter è costituito da 6 indicatori a LED. Gli indicatori a LED includono gli indicatori FV, Batteria, Rete, Backup, COM e Allarme



Indicatore LED	Stato	Descrizione
FV	On	La tensione delle stringhe FV rispetta i requisiti dell'inverter ai fini della generazione di energia.
な	Lampeggio	La tensione delle stringhe FV non rispetta i requisiti dell'inverter ai fini della generazione di energia.
	Off	Ingresso FV non disponibile.
DATTERIA	On	Batteria in carica oppure non in uso.
BATTERIA	Lampeggio lento	Batteria in scarica.
<u>ا</u> با	Doppio lampeggio	Anomalia batteria.
	Off	Batteria non rilevata.
DETE	On	Rete CA presente e agganciata.
RETE	Lampeggio	Rete CA anomala o non agganciata.
Ϋ́	Lampeggio veloce	Inverter in fase di aggancio alla Rete CA.
	Off	Rete CA non disponibile.
BACKUP	On	Uscita EPS (BACKUP) attiva.
Q	Doppio lampeggio	Anomalia uscita EPS (BACKUP).
Ē	Off	Uscita EPS (BACKUP) inattiva.
0014	On	Comunicazione Wi-Fi OK, Router OK, Internet OK.
	Lampeggio	Anomalia Internet, Wi-Fi OK, Router OK.
2	Lampeggio veloce	Trasmissione dati in corso.
	Off	Wi-Fi non connessa.
ALLARME	On	Guasto in corso, inverter in blocco.
	Lampeggio	Anomalia/Guasto in corso, inverter ancora attivo.
	Off	Nessun guasto/anomalia.

Name allower	Codice	Stato LI	Ð				
Nome allarme	allarme	FV	GRID	BAT	BACKUP	COM	ALARM
Anomalia FV			0	0	\odot	0	0
FV assente		0	0	0	0	0	0
Sovratensione ingresso FV	B0						
Sottotensione ingresso FV	B4						
Irraggiamento debole	B5	*	0	0	0	\odot	0
Stringhe FV invertite	B7						
Anomalia stringhe FV	B3						
In Rete		0		0	\odot	\odot	0
Rete CA assente	A2	0	0	\odot	\odot	\odot	0
Sovratensione rete CA	A0						
Sottotensione rete CA	A1						
Sovrafrequneza di rete	A3						
Sottofrequenza di rete	A4	0	+	0		0	\cap
Anomalia di rete CA	A6						\bigcirc
Tensione media di rete troppo	A7						
alta							
Cavi fase e neutro invertiti	A8						
Batteria in carica		O	O		O	Ô	0
Batteria in standby		0	0		0	0	0
Batteria assente	D1	0	0	<u> </u>	0	0	0
Datteria in Scarica	D 2	0	Ó	*	0	Ô	0
Sottotensione batteria	D3						
Sovratensione batteria	D2	-					
Sovracorrente di scarica batteria	D4	_					
Sovratemeperatura batteria	D5	0	O	★★	0	\odot	0
Comunicazione persa (Inverter							
BMS)	Do						
Liscita EPS attiva							
Liscita EPS inattiva		0	0	0		0	0
Corto-circuito uscita EPS	DB	0	0	0	0	0	0
(BACKUP)	00						
Sovraccarico uscita EPS	CC						
(BACKUP)							
Anomalia tensione uscita EPS	D7	0	\odot	\odot	**	O	0
(BACKUP)							
Anomalia componente continua	CP						
uscita EPS							
Sovratemperatura inverter	C5						
Anomalia ventole	C8						
Inverter in limitazione di potenza	CL						
Comunicazione persa con	CH	\odot	\odot	\odot	Ô	\odot	*
master							
Comunicazione persa col meter	CJ						
Spegnimento remoto	CN						
Anomalia isolamento FV	B1						
Eccessiva corrente dispersione	B2	-					
Anomalia alimentazione interna	00						
uscita eccessivo	02						
Anomalia relà usoita	C3						
Anomalia correcto di	60						
dispersione	00						
Errore di Sistema	C.7						
Spilanciamento tensione BUS	C9	1					
Sovratensione BUS	CA	O	O	O	Ô	\odot	•
Errore comunicazione interna	CB	1					
Comunicazione interna persa	D9	1					
(E-M)	20						
Comunicazione interna persa	DA	1					
(M-D)							
Incompatibilità software	CC	1					
Errore EEPROM	CD	1					
Anomalia boost	CG	1					
Anomalia CC-CC	CU]					
Leggenda: Iuce accesa	spenta 🔺	luce lampe	aaiante 🔘	mantiene lo	stato originale	★★ dop	pio lampeggio

Utilizzo APP

Scaricare l'applicazione

Scansionare il seguente codice QR per scaricare l'applicazione Riello PV.





Scaricare l'applicazione dall'App Store oppure dal Google Play Store.

Aprire l'applicazione. Per garantire il corretto funzionamento dell'App e dell'Inverter, garantire l'accesso a tutti i permessi attraverso la finestra di pop-up.

Architettura APP

L'applicazione può connettersi all'Inverter utilizzando metodi diversi: è possibile effettuare una connessione attraverso "Accesso Cloud" e "Connessione Locale". Sfruttando il metodo con "Accesso Cloud" l'applicazione legge i dati da un cloud server attraverso i protocolli API e mostra i parametri dell'Inverter; utilizzando il metodo di "Connessione Locale" l'applicazione legge i dati direttamente dall'Inverter sfruttando la connessione Bluetooth e mostra i parametri, è anche possibile configurare diversi parametri dell'Inverter. L'organizzazione è mostrata nel grafico seguente.



Connessione locale

Prima di poter utilizzare le impostazioni locali, l'App necessita di alcuni permessi. Si deve garantire l'accesso a tutti i permessi cliccando su "accetto" in ogni finestra pop-up.

Connessione Inverter

Abilitare il Bluetooth sul proprio dispositivo, successivamente aprire l'applicazione.

Premere su Collegare l'inverter per andare nella pagina di connessione. Questa pagina mostra l'inverter connesso e tutti gli Inverter che possono essere connessi. Premere sul nome dell'Inverter per connetterlo.



Impostazione rapida

- 1) Connettere il dispositivo allo stesso router che verrà usato per connettere l'Inverter a internet.
 - Passo 1 Cliccare sull'icona della pagina Impostazione rapida
 - Passo 2 Controllare che l'SSID del Wi-Fi sia corretto.
 - Passo 3 Inserire manualmente la password del Wi-Fi.
 - Passo 4 Cliccare su "Configurazione iniziale".
 - Passo 5 Quando l'applicazione mostra un pop-up di successo, cliccare su Successivo.



2) Impostare i parametri necessari alle operazioni dell'Inverter, ovvero Norma connessione rete, Tensione nominale, Frequenza nominale e Data e ora.

Passo 1 Cliccare su ogni elemento per inserire i parametri richiesti. Passo 2 Cliccare su Successivo.

Passo 2 Impostazioni d	i connessione alla rete
Norma connessione rete IT (CEI 0-21)	
Tensione nominale(V) 400	1) Inserire tutte le informazioni
Frequenza nominale(Hz) 50	
Data e ora AAAA-MM-GG 00:00:00	2) Cliccare su «Successivo»
Precedente	Successivo

NOTA Infostazione Standard Code e necessaria per in unzionamento dell'inverter. Se la normativa non viene in	npostata,
anche in presenza di irraggiamento solare, l'inverter non si connette alla rete e non preleva energia dai panne	Ili FV.

3) Impostare i parametri per la rete, ovvero Funzione limitatore di Potenza, Posizione Contatore di Energia, Direzione del flusso di potenza e Massima potenza immessa in rete.

Passo 1 Cliccare su ogni elemento per inserire i parametri richiesti.
Passo 2 Cliccare Successivo.
Passo 3 Se necessario, cliccare Precedente per tornare alla pagina precedente.

Passo 3	Impostazioni	limitazione	di potenza
---------	--------------	-------------	------------

Funzione limitatore d	i Potenza
Sensore TA	
Posizione Contatore Contatore lato Rete	di Energia digitale 1) Inserire tutto
Direzione del flusso d Dalla rete all'inverter	li potenza
Massima potenza (W XXXXX) immessa in rete
Prece 2) Clicca	are su Successivo

4) Impostare i parametri per la modalità di funzionamento, in questo caso Modalità funzionamento ibrido e Uscita Backup.

- Passo 1 Cliccare su ogni elemento per inserire i parametri richiesti.
- Passo 2 Cliccare Successivo.

Passo 3 Se necessario, cliccare Precedente per tornare alla pagina precedente.

Passo 4	Impostare la modalità di funzionamento
	ed i parametri dell'inverter

Modalità funzionamento ibrido	
Modalità autoconsumo	serire tutte
Selezione tipo batteria	formazioni
Carica Backup	
Prece 2) Click next	Successivo

5) Avviare l'inverter.

Passo 1 Cliccare $\overset{U}{}$. Se necessario, cliccare Precedente per tornare alla pagina precedente



Visualizzazione dei grafici In questo menu, l'utente può controllare i principali dati sulle curve di energia (Giornaliero, Mensile e Annuale) L'App può conservare le informazioni per un periodo limitato, basato sul tipo di visualizzazione: - Dati Giornalieri: 7 giorni

- Dati Mensili: 36 mesi
- Dati Annuali: 10 anni



Colore: Blu Consumo carico solo da pannelli FV



Colore: Rosso Carica batteria con pannelli FV o Rete CA



Colore: Rosso Scarica batteria per alimentare carico o per immissione in Rete



Colore: Viola Consumo Potenza da Rete



Colore: Viola Immissione in Rete da panelli FV o da batteria



Colore: Arancione Load Potenza

Colore: Arancione Generazione Potenza da pannelli FV

1) Dati Giornalieri

Cliccare su Grafico > Giorno. L'applicazione in questa pagina mostrerà la produzione giornaliera o il consumo giornaliero attraverso una curva. Per visualizzare la produzione o il consumo, l'utente può scorrere sullo schermo verso destra e sinistra per cambiare grafico.



2) Dati Mensili

Cliccare su Grafico > Mese. L'applicazione in questa pagina mostrerà la produzione giornaliera o il consumo giornaliero attraverso una curva. Per visualizzare la produzione o il consumo, l'utente può scorrere sullo schermo verso destra e sinistra per cambiare grafico.



3) Dati annuali

Cliccare su Grafico > Mese. L'applicazione in questa pagina mostrerà la produzione giornaliera o il consumo giornaliero attraverso una curva. Per visualizzare la produzione o il consumo, l'utente può scorrere sullo schermo verso destra e sinistra per cambiare grafico.

Pagina iniziale

La pagina iniziale mostra le informazioni base sull'Inverter e gli allarmi, se presenti. Cliccare sull'icona thttps://www.cliccare.com per visualizzare tutti gli avvisi e allarmi; se l'allarme è stato risolto, l'utente può decidere di disabilitare l'allarme cliccando sul pulsante "RIPRISTINATO".

Log

Premere la sezione Log in basso: si aprirà una pagina con lo storico dell'inverter per quanto riguarda gli allarmi.

Servizio

Cliccare Servizio > Gestione degli accessi. In questa pagina l'utente può cambiare le impostazioni di accesso.

	RS 6.0 T HYBRID00	0001	Impostazioni
>	Manutenzione	>	
:	Gestione degli accessi	>	
(10)	Impost.comunicazione	>	
Ţ	Parametri di Rete	>	
▦	Parametri funzioni	>	Inserire password amministratore
\checkmark	Contr.potenza immessa	>	🛳 ACCEDI COME AMMINISTRATORE
۵	Contr.potenza reattiva	>	ACCEDI COME OSPITE
۶	Autotest	>	
Impostaz.	Altre Impostazioni III A I Grafico Home Log	Service	

Impostazioni delle comunicazioni

Cliccare Servizio > Impostazioni della comunicazione. In questa pagina l'utente può cambiare le impostazioni per le comunicazioni, le impostazioni sono divise in tre sottosezioni: WIFI Setting, RS485 Setting e Ethernet Setting.

	RS 6.0 T HYBRID00001		<	Impost.comunicazione		K Impostazioni WiFi
>	Manutenzione	>	((+	Impostazioni WiFi	>	Indirizzo IP 192.168.1.100
÷	Gestione degli accessi	>	莊	Impostazioni RS485	>	Collegamento WiFi
((-))	Impost.comunicazione	>	ŧ <u>.</u>	Impostazioni Ethernet	>	Impostazioni RS485
Ŧ	Parametri di Rete	>				Indirizzo Modbus 1
▦	Parametri funzioni	>				Impostazioni Ethernet
\checkmark	Contr.potenza immessa	>				Modalità IP DHCP
Contr.potenza reattiva >					Indirizzo IP 169.254.0.71	
ŗ	Autotest	>				IP Mask 255.255.255.0
_	Altre Impostazioni	>				IP Gateway 169.168.0.0
Imposta	J.I A D z. Grafico Home Log S	Service				IP-Auto-DNS Abilita
						IP-DNS1 0.0.0.0
						IP-DNS2 0.0.0.0

Autotest

Cliccare su Servizio > Autotest. Questo menù permette di avviare in modo semplice il processo di Autotest con la semplice pressione del tasto Start. Dopo che l'Autotest è stato eseguito è possibile effettuare il download dei risultati premendo il relativo tasto DOWNLOAD. alla fine della schermata*. Verrà salvato un file chiamato Autotest(*data ora*).csv direttamente nella memoria principale del dispositivo mobile (nella root).

	RS 6.0 T HYBRID00001		Autotest	81>S2 Fmax tempo -ms
((•))	Impost.comunicazione	>	START	
۶	Parametri di Rete	>	59.S1 Vmax soglia -V 59.S1 Vmax intervento -V	81 < S1 Fmin soglia -Hz 81 < S1 Fmin intervento -Hz
⊞	Parametri funzioni	>	59.S1 Vmax tempo	81 < S1 Fmin tempo
				115
\checkmark	Contr.potenza immessa	>	59.S2 Vmax soglia -V	81 < S2 Fmin soglia -Hz
\$	Contr.potenza reattiva	>	59.S2 Vmax intervento -V	81 < S2 Fmin intervento -Hz
	•		59.S2 Vmax tempo	81 < S2 Fmin tempo
Ŧ	Autotest	>	1115	1115
			27.S1 Vmin soglia	Comando locale
_	Altre Impostazioni	>	27.S1 Vmin intervento	Segnale esterno
D 0	Impostazioni Ibrido	>	-V 27.S1 Vmin tempo -ms	Teledistacco
				Modello
	uscita		27.S2 Vmin soglia	Numero di serie
Impostaz	Li 🔶 🚺	Service	-V 27.S2 Vmin intervento -V	DOWNLOAD

*NOTA: questa funzione è al momento disponibile solo per dispositivi Android.

Limitazione di potenza

Cliccare su Servizio > Limitazione di Potenza. In questa pagina l'utente può impostare i parametri per quanto riguarda l'immissione in rete.

	RS 6.0 T HYBRID0000	1
~	Manutenzione	>
÷	Gestione degli accessi	>
((•))	Impost.comunicazione	>
۴	Parametri di Rete	>
▦	Parametri funzioni	>
\checkmark	Contr.potenza immessa	>
٥	Contr.potenza reattiva	>
۴	Autotest	>
Impostaz	Altre Impostazioni II A O z. Grafico Home Log	Service

Contr.potenza immessa Controllo della potenza immessa Controllo disabilitato Posizione Energy Meter digitale Contatore lato rete Direzione del flusso di potenza Dalla rete all'inverter Max. potenza immessa in rete [W] 6000 Modalità di controllo della potenza immessa Potenza minima di fase Consumo massimo consentito dalla griglia[W] 150

Controllo della potenza reattiva

Cliccare Servizio > Controllo Potenza Reattiva. In questa pagina, l'utente può impostare o cambiare i parametri riguardanti la potenza reattiva.

	RS 6.0 T HYBRID00001		Contr.potenza reattiva
>	Manutenzione	>	Tempo di assestamento [s] 10
•	Gestione degli accessi	>	Modalità di controllo della po-tenza reattiva cosphi costante
((•))	Impost.comunicazione	>	cosφ 1
Ŧ	Parametri di Rete	>	
⊞	Parametri funzioni		
\checkmark	Contr.potenza immessa	>	
٠	Contr.potenza reattiva	>	
¥	Autotest	>	
Impostaz.	Altre Impostazioni III A I Grafico Home Log S	Service	

Impostazioni ibrido

Cliccare Servizio > Impostazioni Ibrido. In questa pagina, l'utente può impostare i parametri riguardanti le impostazioni dell'ibrido.

	RS 6.0 T HYBRID00001				
((*))	Impost.comunicazione	>			
۴	Parametri di Rete	>			
▦	Parametri funzioni	>			
\checkmark	Contr.potenza immessa	>			
٥	Contr.potenza reattiva				
۴	Autotest >				
=	Altre Impostazioni >				
()	Impostazioni Ibrido				
	uscita				
Impostaz.	. Grafico Home Log S	¢ Service			

Altre impostazioni

Cliccare Servizio > Altre impostazioni. In questa pagina, l'utente può sincronizzare la data e l'ora dell'inverter con quella del dispositivo.

MANUTENZIONE

Prima di effettuare la messa in servizio, la manutenzione dell'inverter e dell'impianto, disattivare tutti i morsetti sotto tensione dell'inverter e attendere almeno 5 minuti dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Manutenzione periodica

Tipo di controllo	Esecuzione controllo	Esecuzione manutenzione	Intervallo manutenzione
Stato di uscita inverter	Controllare periodicamente le anomalie e riportare statisticamente il rendimento	N/A	Settimanale
Pulizia dell'inverter FV	Controllare periodicamente che i dissipatori siano liberi da polvere e ostruzioni.	Pulire periodicamente il dissipatore di calore.	Annuale
Stato di funzionamento dell'inverter FV	Verificare che l'inverter non sia danneggiato o deformato. Controllare la normale emissione sonora durante il funzionamento. Verificare che tutte le comunicazioni siano funzionanti.	In caso di anomalia, contattare l'assistenza per sostituire in componente incriminato.	Mensile
Collegamenti elettrici dell'inverter FV	Verificare che i cavi CA, CC e di comunicazione siano collegati adeguatamente, controllare che i cavi PGND siano collegati in sicurezza, assicurarsi che i cavi utilizzati e i connettori (dove applicabile) siano intatti e senza segni evidenti di deterioramento.	In caso di anomalia, ricollegare il cavo interessato o sostituirlo.	Semestrale

Risoluzione dei problemi La tabella seguente riepiloga i principali allarmi e metodi di gestione degli allarmi in caso di anomalia dell'inverter.

Codice allarme	Definizione allarme	Descrizione allarme	Operazioni suggerite	
AO	Sovratensione di rete	La tensione della rete CA è superiore al limite consentito	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, è possibile si tratti di normali variazioni della rete. Non è necessaria nessuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il fornitore. A seguito dell'autorizzazione dall'ente di competenza, rivedere le soglie di allarme dell'inverter dall'APP. Se l'allarme persiste, verificare che: a. Il sezionatore di rete CA non si apra frequentemente (correnti di spunto). b. L'impianto sia stato installato seguendo le indicazioni del manuale. In caso di cablaggi non adatti, l'impedenza dei cavi potrebbe causare un innalzamento della tensione. c. La tensione tra la linea del neutro e della terra non sia superiore a 30V. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	
A1	Sottotensione di rete	La tensione della rete CA è inferiore al limite consentito	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, è possibile si tratti di normali variazioni della rete. Non è necessaria nessuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il fornitore. A seguita dell'autorizzazione dall'ente di competenza, rivedere le soglie di allarme dell'inverte dall'APP. Se l'allarme persiste, verificare che: a. Il sezionatore di rete CA non sia aperto. b. Il sezionatore di rete CA non sia danneggiato (ovvero che la tensione in uscita al sezionatore non sia eccessivamente inferiore a quella in ingresso) c. Vi sia un buon contatto tra i terminali di rete CA di ogni component dell'impianto. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare supporto tecnico. 	
A3	Sovrafrequenza di rete	La frequenza della rete CA è superiore al limite consentito	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, è possibile si tratti di normali variazioni dell rete. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il fornitore. A seguit dell'autorizzazione dall'ente di competenza, rivedere le soglie di allarme dell'inverte dall'APP. Se l'allarme persiste, contattare il supporto tecnico. 	
A4	Sottofrequenza di rete	La frequenza della rete CA è inferiore al limite consentito	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, è possibile si tratti di normali variazioni della rete. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il fornitore. A seguito dell'autorizzazione dall'ente di competenza, rivedere le soglie di allarme dell'inverter dall'APP. Se l'allarme persiste, contattare il supporto tecnico. 	
В0	Sovratensione FV	La tensione dei moduli fotovoltaici è superiore al limite consentito	Verificare che la tensione massima della stringa singola non ecceda la tensione massima del circuito MPPT. In tal caso, modificare la configurazione delle stringhe.	
B1	Anomalia isolamento FV	La resistenza di isolamento verso terra lato moduli fotovoltaici misurata dall'inverter è inferiore al limite consentito durante l'avvio dell'inverter	 1) Se l'allarme si verifica sporadicamente e l'inverter continua a generare ener l'allarme potrebbe essere causata da un circuito esterno e in tal caso l'inverter grado di ripristinarsi automaticamente una volta eliminata l'anomalia. 2) Se l'allarme si verifica ripetutamente e l'inverter non genera energia in maffidabile, verificare che: a. Il cavo di uscita sia collegato stabilmente. b. Nessun cavo delle stringhe FV sia rotto o collegato in modo non corre Rimuovere tutte le stringhe e inserirle una alla volta per rilevare la fonte problema se necessario. 3) Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contatta supporto tecnico. 	
B2	Anomalia corrente di fuga	La resistenza di isolamento verso terra sul lato di uscita diminuisce durante il funzionamento dell'inverter	 Se l'allarme si verifica sporadicamente e l'inverter continua a generare energia, l'allarme potrebbe essere causata da un circuito esterno e in tal caso l'inverter è grado di ripristinarsi automaticamente una volta eliminata l'anomalia. Se l'allarme si verifica ripetutamente e l'inverter non genera energia in modo affidabile, verificare che: a. Il cavo di uscita sia collegato stabilmente. b. Se l'allarme viene accompagnata dall'allarme di impedenza di isolamen verificare l'isolamento. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattar supporto tecnico. 	

Codice allarme	Definizione allarme	Descrizione allarme	Operazioni suggerite
B4	Sottotensione FV	La tensione dei moduli fotovoltaici è inferiore al limite consentito	 Se l'allarme si verifica in condizioni specifiche (la mattina presto, la sera o con intemperie) la tensione dei pannelli è inferiore a quella necessaria a causa del basso irraggiamento. Non è necessaria nessuna azione. Se l'allarme si verifica in condizione di ottimo irraggiamento, verificare che non ci siano moduli FV in corto circuito o cavi interrotti nella sezione CC.
B7	Inversione stringhe FV	Una o più stringhe FV sono state collegate invertendo la polarità	Rimuovere tutte le stringhe e inserirle una alla volta per rilevare la fonte del guasto, verificare ed eventualmente intervenire sulla sezione incriminata.
CO	Anomalia alimentatore interno	L'alimentatore interno non è in grado di fornire tutte le tensioni necessarie al funzionamento dell'inverter	Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.
C2	Corrente CC bias oltre soglia	La componente CC della rete CA è superiore al limite consentito	Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.
СЗ	Anomalia relè inverter	Il relè di uscita dell'inverter non può essere chiuso	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, questo è dovuto ad un'anomalia temporanea della tensione di rete, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, verificare che le tensioni tra fase e terra e tra fase e neutro siano corrispondenti alle specifiche. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico.
C5	Sovratemperatura inverter	La temperatura interna dell'inverter è troppo elevata	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, verificare che: a. L'inverter non sia esposto alla luce solare b. Il dissipatore non sia occluso c. Le ventole siano funzionanti d. Che la temperatura ambientale non sia superiore ai 45°C Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico.
C6	Anomalia GFCI	Il test di dispersione di corrente è fallito durante l'avviamento dell'inverter	Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'allarme potrebbe essere causata da un circuito esterno, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente o non è possibile ripristinare l'inverter per un tempo considerevole, contattare il supporto tecnico.
C7	Errore di sistema		Se si verifica questo allarme, l'inverter non è in grado di operare. Tentare un riavvio dell'inverter seguendo la procedura indicata in questo manuale. Se l'allarme persiste, contattare il supporto tecnico.
C9	Tensione link CC sbilanciata		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.
CA	Sovratensione BUS		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.
СВ	Errore comunicazione interna		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.
сс	Incompatibilità del software		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.
CD	Anomalia EEPROM		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.

Codice allarme	Definizione allarme	Descrizione allarme	Operazioni suggerite	
CE	Incongruenza campioni		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.	
CF	Anomalia inverter		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.	
CG	Anomalia circuito boost		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.	
CJ	Comunicazione persa col CT/Meter	La comunicazione tra inverter ed CT/energy Meter non funziona.	 Verificare nelle impostazioni i parametri del CT/Meter. Verificare che I dati inviati dall'inverter corrispondano ai dati inviati dal Meter. Verificare che la connessione tra Inverter e CT/Meter funzioni correttamente. Verificare il corretto funzionamento dell'energy CT/Meter. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	
D2	Sovratensione batteria	La tensione della batteria è superiore al limite consentito.	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	
D3	Sottotensione batteria	La tensione della batteria è inferiore al limite consentito.	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, verificare che: La connessione tra BMS e Inverter funzioni correttamente. La batteria non sia completamente scarica o che la tensione non sia inferiore al limite consentito. La protezione di sottotensione/capacità di fine scarica siano settate correttamente. La batteria non presenti malfunzionamenti. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	
D4	Sovracorrente scarica batteria	La corrente della batteria è superiore al limite consentito.	 Verificare che i parametri della batteria siano settati correttamente. Verificare se l'allarme di sottotensione è attivo. Verificare che non vi sia una batteria in sovraccarico rispetto alle altre. Verificare che la batteria non presenti malfunzionamenti. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	
D5	Sovratemperatura batteria	La temperatura della batteria è superiore al limite consentito.	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, è possibile si tratti di normali variazioni della rete. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme persiste, verificare che: La batteria non sia esposta alla luce solare o che la temperatura ambientale non sia troppo alta. La batteria non presenti malfunzionamenti. Nel caso in cui si presentasse un malfunzionamento, sostituire la batteria. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	
D6	Sottotemperatura batteria	La temperatura della batteria è inferiore al limite consentito.	 Se l'allarme si verifica sporadicamente, è possibile si tratti di normali variazioni della rete. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme persiste, verificare che: La batteria non sia esposta a temperature estremamente fredde. La batteria non presenti malfunzionamenti. Nel caso in cui si presentasse un malfunzionamento, sostituire la batteria. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	
D7	Anomalia tensione uscita EPS	La tensione d'uscita del backup è fuori dal range consentito.	 Verificare che la tensione dell'uscita Backup (EPS) e la frequenza siano all'interno del range consentito. Verificare se l'uscita di Backup (EPS) è sovraccarica. Verificare che l'uscita di Backup (EPS) funzioni correttamente nel caso in cui avvenga una disconnessione dalla rete. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico. 	

Codice allarme	Definizione allarme	Descrizione allarme	Operazioni suggerite
D8	Comunicazione persa (Inverter-BMS)	A comunicazione tra inverter e BMS non funziona correttamente.	 Verificare che il cavo di connessione al BMS sia collegato correttamente. Verificare che la batteria sia connessa correttamente all'inverter. Confermare che la batteria sia compatibile con l'inverter. Si consiglia l'utilizzo della comunicazione attraverso il CAN-bus. Verificare che il cavo di connessione non sia danneggiato. Se l'allarme persiste e non è possibile rilevare nessuna problematica, contattare il supporto tecnico.
D9	Comunicazione interna persa (E-M)		Se l'allarme si verifica sporadicamente, l'inverter è in grado di ripristinarsi automaticamente. Non è necessaria alcuna azione. Se l'allarme si verifica ripetutamente, contattare il supporto tecnico.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO INVERTER	5 kW	6 kW	8 kW	10 kW		
EFFICIENZA						
Efficienza massima [%] (da FV a rete)	97,1	97.1	97.4	97.4		
Massima efficienza di carica/scarica [%]	96.5	96.6	96.8	96.8		
INGRESSO FV		÷	·			
Tensione massima d'ingresso [V]		10	00			
Potenza DC massima [W]	90)00	15C	000		
Corrente massima d'ingresso [A]	15	/ 15	20 / 30			
Corrente massima di cortocircuito [A]	20	/ 20	30 /	/ 40		
Range di tensione operativa MPPT [V]		160 -	÷ 950			
Massimo numero di stringhe FV	2 ((1/1)	3 (1	1/2)		
Numero di MPPT			2			
INGRESSO BATTERIA						
Tipo di batteria compatibile		Lithiu	m-ion			
Tensione di batteria nominale		250V	-600V			
Range di tensione di batteria accettato		150V-	-600V			
Corrente massima di carica/scarica	25A	/25A	50A/50A			
Potenza massima di carica/scarica	9000W/5800W	9000W/7000W	15000W/9300W	15000W/10500W		
USCITA LATO RETE (On Grid)						
Potenza attiva AC (nominale) [W]	5000	6000	8000	10000		
Massima potenza apparente AC [VA]	5500	6600	8800	11000		
Potenza attiva max. AC (PF=1) [VV]	5500	2*10.4	8800	2*10.74		
Corrente max. d'uscita AC [A]	3^8.3A	3^10A	3^13.3A	3^16.7A		
Frequenza di roto nominalo [Hz]		50 / 400 / 4	/ 60			
Pange frequenza di rete [Hz]		45-55	/ 55_65			
Distorsione armonica (THDi) [%]		<5 (notenz	a nominale)			
Fattore di notenza	> 0.99 no	tenza nominale (regola	hile 0.8 induttivo – 0.8 d	canacitivo)		
USCITA EPS (Backup)	× 0.00 po					
Potenza attiva AC (nominale) [W]	5000	6000	8000	10000		
Potenza massima [VA]	5500	6600	8800	11000		
Potenza massima [VA] (10 sec.)	7500	9000	12000	15000		
Tempo di intervento [msec.]		10 msec. (tipico), 20 msec. (max)				
Tensione nominale AC [V]	380 / 400, 3W+N+PE					
Distorsione armonica (THDi) [%]		< 3 (R Load),	8 (RCD Load)			
PROTEZIONI		,				
Sezionatore FV		Pres	ente			
Protezione anti-isola		Pres	ente			
Protezione da sovracorrente AC		Pres	sente			
Protezione da cortocircuito AC		Pres	ente			
Protezione da sovratensione AC	Presente					
Tipo protezione sovratensioni (SPD)	DC tipo II / AC tipo III					
Protezione differenziale (GFCI)	Presente					
Rilevamento dell'isolamento (R-ISU)		Pres	ente			
GENERALE			formatora			
Crade di protoziono			65			
Raffreddamento		Ventilazior	oo naturale			
Intervallo temperatura d'esercizio [°C]		-25	÷ 60			
Intervallo di umidità relativa [%]						
Altitudine massima operativa [m]	4000 (> 2000 declassamento)					
Rumorosità [dB] (@ 1 m)		<	30			
Dimensioni (LxPxA) [mm]		550x2	12x530			
Peso [kg]		30	3	2		
COMUNICAZIONE						
Display		APP (Blueto	poth) + LED			
Comunicazione	Wi-Fi; BMS (CAN/R	S485); sensori CT; RS48	35; Ethernet (opzionale)	; METER (opzionale)		
Monitoraggio		APP, Portale c	li supervisione			
CERTIFICAZIONI						
Sicurezza		IEC/EN 62109-1: 2010	IEC/EN 62109-2: 2011			
EMC		EN IEC 6100	00-6-1/2/3/4			
Normative allaccio rete	CEI 0-21:2022; CEI 0-16:2022; UNE 217002: 2020/RD647:2020/RD244:2019/RD1699: 2011/ RD661: 2017/RD413: 2014; NTS Version 2.1/UNE 217001: 2020					
Garanzia			nni			

RIELLO SOLARTECH

RPS S.p.A. - Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (VR) Italy

divisione Riello Solartech Via Somalia, 20 - 20032 Cormano (MI) Tel. 800 48 48 40 e-mail: <u>info@riello-solartech.com</u>

www.riello-solartech.com

0MNES35K0RUITUA